




P-スクウェア

P-Square



島上に装飾タワーを！


4段階の伸縮機能でバリエーション豊かな島上演出
スロット島の1,700規制にも軽々と対応

P-スクウェア

カラー
2色

材質
付属品

- ホワイト
- ブラック
- スチール
- ビス 4本



取付方法




ビスでPスクウェアを固定
付属の4本のビスを使用し、島の
土台にのしっかりと入っている部
所に固定してください。



高さを調節
お安日で下部の太いパイプ部分
の上を押しながら、上部の細い
パイプを握り、引き上げるなが
ら調節してください。



完成！
キャッチ・プレートなどの装飾メ
ディアを取り付けます。



土台のしっかりした部分に付属の
4本のビスで固定してください。

※本製品は4段階の高さ調節が可能です。

※危険防止のため、高さ調節の際に動きがきつい場合がありますが、不良ではありません。